

Hinweise zur Installation und Benutzung von TRAGMIN 5.1

Zur Installation sollte das Verzeichnis Tragmin5 auf C:\ kopiert werden.

Das Hauptprogramm ist tragmin51.exe.

Das Programm lädt beim ersten Aufrufen einen Startparametersatz aus dem File tragmin.cfg. Später wird darin beim regulären Verlassen des Programms der aktuelle Parametersatz gespeichert und beim erneuten Programmaufruf eingeladen.

Da in tragmin.cfg ebenso wie in den Jobfiles im Verzeichnis ..\jobs\ die Pfade zu den Datenfiles des jeweils zu rechnenden Systems enthalten sind, funktioniert die Rechnung damit nur bei Installation unter dem Pfad c:\tragmin5\...

Erfolgt die Installation in einem anderen Verzeichnis kann der File tragmin.cfg gelöscht werden.

Beim regulären Verlassen des Programms wird automatisch ein neuer *.cfg File mit den aktuellen Parametern geschrieben.

Alternativ kann auch der Pfad in tragmin.cfg editiert werden. Dies ist auch zu empfehlen, wenn man die mitgelieferten Job-Files der Beispiele im Verzeichnis ..\jobs\ benutzen will.

TRAGMIN 5.1 ist optimiert für Bildschirmauflösungen 1024x768 oder größer.

Eine ausführliche Dokumentation zum Programm findet sich im Verzeichnis ...\doc\

TRAGMIN 5.1 wurde erstellt mit Lazarus 1.2.4 und Free Pascal 2.6.4.

Der GMIN Quelltext wurde übersetzt mit dem GNU g95 Fortan Compiler.

Anregungen, Fragen und Fehlerberichte bitte an:

Dr. Udo Steiner

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

University of Applied Sciences

Bereich Chemieingenieurwesen

e-mail: udo.steiner@htw-dresden.de

Telefon +49 (0)351 462 3324